


EVOLVEO® FlyMotion D1

V4-25/11



Použitie klávesnice: Ak svieti kontrolka Fn, stlačte Fn, v tomto okamihu ste prepli na funkciu modrých znakov, znova stlačte Fn, indikátor Fn zhasne, prepli ste na funkciu bielych znakov, stlačte www..com a rýchlo zadajte www..com znaky.

Vlastnosti: Šestosová gyroskopická myš, štandardné rozloženie klávesnice, funkcia učenia pomocou infračerveného signálu, hlasová funkcia, pracovný dosah až 10 metrov, vstavaná nabíjacia lítiová batéria, tvar s veľmi nízkou spotrebou energie.

Použitie

Ide o inteligentný diaľkový ovládač s klávesnicou a gyroskopickou myšou s vstavaným šesťosovým nástrojom, diaľkovým ovládačom, hlasovým vstupom a klávesnicou. Pri SMART TV, Android TV boxe, sieťovom prehrávači, HTPC atď. zaisťuje inteligentné a pohodlné úkony, ako je tradičné diaľkové ovládanie, hranie hier snímajúcich pohyb a pohyb myšou, zadávanie textu, vstup z klávesnice atď.

Ako výrobok používať

Vyberte USB prijímač, vložte ho do rozhrania USB, pri prvom použití 20-60 sekúnd počkajte, systém ovládač USB prijímača automaticky nainštaluje, zamávajte klávesnicou, kurzor sa bude pohybovať na obrazovke, gyroskopická myš s klávesnicou sú pripravené na použitie.

Učenie pomocou infračerveného signálu

1. Uvedenie ovládača do režimu učenia
Stlačte a podržte tlačidlo vypnutia/zapnutia na ovládači EVOLVEO FlyMotion po dobu 5 sekúnd. Modrá kontrolka začne pomaly blikať – ovládač je teraz v režime učenia.
2. Kopírovanie IR signálu
Namierte druhý ovládač (napríklad od TV) priamo na ovládač EVOLVEO FlyMotion tak, aby ich infračervené diódy smerovali proti sebe a vzdialenosť medzi nimi bola maximálne 1 cm. Na TV ovládači stlačte tlačidlo vypnutia. Modrá kontrolka na ovládači FlyMotion niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že učenie bolo úspešne dokončené.
3. Obnovenie východiskového nastavenia
Pre reset do továrenského nastavenia stlačte a podržte súčasne tlačidlo OK a tlačidlo vypnutia/-zapnutia.

Ako upraviť rýchlosť kurzora

1. Stlačením OK+☺ znížite rýchlosť kurzora.
2. Stlačením OK+☹ zvýšite rýchlosť kurzora.

Parovanie USB

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo OK a tlačidlo Späť po dobu približne 3 sekúnd. Modrá kontrolka začne rýchlo blikať. Potom vložte USB prijímač do zariadenia. Akonáhle modré svetlo prestane blikať, ovládač je úspešne pripojený.

Funkcia zákazu prevrátenia

Aby sa predišlo nesprávnemu fungovaniu tlačidiel, gyroskopická myš môže fungovať iba pri bežnom používaní a funkcia jedného tlačidla je zakázaná na výstupe pre funkciu ďalšieho tlačidla.

Režim spánku a prebudenia

Ak sa gyroskopická myš 15 sekúnd nepoužíva, prejde do režimu spánku. Keď gyroskopická myš prejde do režimu spánku, stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby sa prebudila a bola opäť pripravená na použitie.

Oznámenie o slabej batérii

Ak má gyroskopická myš slabú batériu, LED dióda pomaly bliká, aby na tento stav upozornila. V tomto momente treba gyroskopickú myš nabíť. Pri nabíjaní LED dióda vždy svieti červeno. Keď červeno svietiaca LED dióda zhasne, gyroskopická myš je plne nabitá.

Funkčné tlačidlá

- ☺ 2.4G / infračervené
- ☹ Vypínač kurzora
- 🏠 Hlavné rozhranie
- ☰ Menu
- 🔄 Návrat na predošlú obrazovku
- ☺ Sníženie hlasitosti
- ☹ Zvýšenie hlasitosti
- 🗣️ Tlačidlo hlasového ovládania

Špecifikácia parametrov

Metóda bezdrôtovej modulácie: GFSK
Prevádzková teplota: -20 °C až 65 °C
Frekvenčná modulácia: 2,4 - 2,4835 GHz
Typ batérie: 400 mAh/3,7V lítiová batéria
Celková spotreba energie: 9 mA
Spotreba energie v pohotovostnom režime: 25 uA
Počet klávesov: 58
Dosah diaľkového ovládača: > 10 m
Nabíjací port: USB-C
Celkové rozmery: 165 x 55,5 x 16,5 mm
Čistá hmotnosť výrobku: 86,5 ± 5 g
Podporované systémy: Android\Windows\Mac OS\Linux

Dôležité informácie

Tento výrobok používa vstavanú lítiovú batériu s nabíjajúcim vstupným napätím 5V.
Ak sa diaľkový ovládač dlhší čas nepoužíva alebo nie je dostatočne výkonný, pred použitím ho plne nabite.
Nabíjanie diaľkového ovládača určeným USB káblom predĺži životnosť batérie. Nepoužívajte v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí, lebo to skracuje životnosť batérie. Používajte mimo dosahu kvapalín, ako je voda.

Balenie obsahuje:

1. Diaľkový ovládač
2. USB nabíjačka
3. USB prijímač
4. Inštrukcie



Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že EVOLVEO FlyMotion D1 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na:
<http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozca / Výrobca
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com



Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.
Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.